

ME Cupping Set: Celovita navodila za nego in odpravljanje težav

Datum revizije: 13. april 2026

1. Čiščenje in razkuževanje

Dnevno čiščenje (domača uporaba)

1. Razstavite: Iz zgornjega dela ventuz odstranite modre silikonske ventile.
2. Operite: Uporabite toplo vodo in blago tekoče milo. Odstranite vse ostanke masažnih olj ali krem.
3. Razkužite: Ventuze temeljito obrišite z vatirano blazinico, navlaženo s 70 % izopropilnim alkoholom.
4. Posušite: Pred ponovno sestavo pustite, da se popolnoma posušijo na zraku.

Visoka stopnja dezinfekcije (klinična/profesionalna uporaba)

Če so bile ventuze uporabljene v profesionalnem okolju ali so prišle v stik s telesnimi tekočinami:

- Vodikov peroksid (H_2O_2): 6–7,5 % raztopina, 30 minut. Če uporabljate 12 % prehranski H_2O_2 , ga zmešajte v razmerju 1 : 1 z destilirano vodo.
- Belilo: razredčitev 1 : 10 za 10 minut.
- Avtoklav: Primeren samo za polikarbonatne ventuze. Pred sterilizacijo odstranite modre silikonske ventile.

2. Odpravljanje težav

Šibek podtlak: Ventil je suh ali zagozden. Rahlo povlecite modri ventil navzgor ali nanesite kapljico rastlinskega olja na steblo ventila.

Ventuz ne ostane na koži: Koža je presuha ali poraščena. Nanesite malo masažnega olja ali losjona.

Črpalka ne deluje: Šoba ni pravilno nameščena. Črpalko trdno in naravnost potisnite na ventil.

Počene ventuze: Takoj jih zamenjajte. Ne uporabljajte agresivnih industrijskih topil ali čistil tehnične kakovosti.

3. Klinični varnostni kontrolni seznam

Redno preverjajte silikonske ventile in jih zamenjajte, če otrdijo ali počijo. Vakuumske terapije ne uporabljajte na odprtih ranah, vneti koži ali svežih brazgotinah, pri bolnikih s srčnim spodbujevalnikom ali aktivnimi notranjimi krvavitvami ter pri nosečnicah brez posveta z zdravnikom. Krožne rdeče ali vijolične sledi po terapiji so normalen pojav in običajno izginejo v 3–10 dneh.

4. Shranjevanje

Komplet hranite na hladnem in suhem mestu. Ne izpostavljajte ga dolgotrajni neposredni sončni svetlobi, saj UV-žarki lahko poškodujejo polikarbonatne in silikonske dele.

Za dodatno pomoč ali naročilo nadomestnih ventuz in ventilov se obrnite na službo za podporo uporabnikom.